



Smartes WLAN Bewässerungssystem

ECO-4090

BEDIENUNGSANLEITUNG





Sehr geehrter Käufer,

wir möchten Ihnen zu diesem Kauf gratulieren und wünschen Ihnen viel Freude mit dem Produkt.

Falls wider Erwarten eine Störung oder sonstige Probleme auftreten sollten, melden Sie sich bitte gerne bei uns. Wir freuen uns, wenn wir Ihnen weiterhelfen können.

Dear buyer,

we would like to congratulate you on this purchase and want you to have fun with the product.

If contrary to expectation a disturbance or other problems should occur, please contact us.
We are

happy if we can help you.

Kontakt:

info@enstore.de

Tel: 07032-9190379

Die intelligente WLAN Bewässerungssteuerung für Wasserventile von Echos ermöglicht es Ihnen, Ihre Bewässerung zu automatisieren und zu verwalten. Überall und zu jederzeit. Steuern Sie die Bewässerung Ihres Gartens von überall, auch ganz einfach z.B aus dem Urlaub.

SPEZIFIKATIONEN:

- Modell: Eco-4090
- Stromversorgung: 4xAA (nicht enthalten)
- Arbeitsdruck: 100-800 kpa
- Arbeitsfluss: 500~1700L/h
- Arbeitstemperatur: 0-60°C
- Wasserdichtigkeit: IP55
- Kommunikation: WiFi/Zigbee
- Batterielebensdauer: ca. 1 Jahr
- Eingang: DN20 (3/4")
- Ausgang: DN20 (3/4")
- Mit Nippeladapter

PRODUKTÜBERSICHT:




HERUNTERLADEN DER APP:

Scannen Sie den QR-Code oder suchen Sie die SMART LIFE-App im Apple Store oder Google Play Store.


Nach der Installation registrieren Sie sich bitte in der APP mit Ihrer Telefonnummer oder E-Mail.






INSTALLATIONSTUTORIAL:

Hinweis: Stellen Sie vor der Verbindung sicher, dass Ihr Mobiltelefon mit dem WLAN verbunden ist und das Bluetooth eingeschaltet ist.



Halten Sie die Powertaste am Bewässerungssystem 5 Sekunden lang gedrückt, bis das blaue Licht der Anzeige schnell blinkt. Das Gerät wird in der APP angezeigt. Drücken Sie auf HINZUFÜGEN.




Das Gerät ist nun hinzugefügt. Klicken Sie auf das Gerätesymbol. Nun sind Sie im Hauptmenü Ihres smarten Bewässerungssystems.

FUNKTIONEN DES BEWÄSSERUNGSSYSTEMS:



- Kontrolle
- Planung
- Loggen
- Wetteranpassung

1. AN/AUS




ACHTUNG: Die Verbindungsverzögerung beträgt ca. 0,5-1 Sekunde.

Bitte drücken Sie die Taste nicht wiederholt und schnell nacheinander.

2. LOG (Betriebsprotokoll)

Hier werden die Start- und Endzeiten der einzelnen Bewässerungsoperationen aufgezeichnet.



3. Timer

Stellen Sie hier Ihre individuellen Startzeiten, sowie die Bewässerungsdauer ein.

The screenshot shows the 'Add Timer' interface of a mobile application. At the top, the status bar displays the time 10:56, signal strength, Wi-Fi, and battery icons. The app title 'Add Timer' is centered, with a subtitle 'Device watering at a specified time' and a close button (X) on the left. Below this is a time selection grid. The grid has two columns: the left column shows hours from 8 to 12, and the right column shows minutes from 54 to 58. The time '10:56' is highlighted with a red rectangular box. To the right of this box, the text 'Timer Start' is written in bold, with a red line pointing to the box. Below the time grid is a section for 'Irrigation Duration' with a text input field and a 'Please Select >' button. To the right of this, the text 'Timer Dauer einstellen' is written in bold, with a red line pointing to the input field. Below the duration section is a toggle switch labeled 'Weekdays To Water', which is currently turned on. Below the toggle is a row of seven circular buttons representing the days of the week: Sun, Mon, Tue, Wed, Thur, Fri, and Sat. The 'Sun' button is highlighted with a red rectangular box. To the right of this box, the text 'Tageswiederholungseinstellungen der gesamten Woche' is written in bold, with a red line pointing to the box. At the bottom of the screen is a large teal 'Save' button.

Hour	Minute
8	54
9	55
10	56
11	57
12	58

Irrigation Duration Please Select >

☒ Weekdays To Water

Sun Mon Tue Wed Thur Fri Sat

Save

4. Zirkulation

Stellen Sie hier Ihre individuellen Zeitzyklen der Bewässerung und der Pausen ein, so dass das Wasser vollständig absorbiert werden kann und nicht verschwendet wird.

11:12 11:12

✕ Add Cycle Timer
Cycle and Soak

	Start Time	End Time	
0	58	4	58
1	59	5	59
2	0	6	0
3	1	7	1
4	2	8	2

Sun Mon Tue Wed Thur Fri Sat

Cycle&Soak
During period,Cycle&Soak breaks watering down to multiple cycles to give the soil time to soak the water in for efficiency.

Cycle Duration 5min >


Soak Duration 1min >

Save

Das Beispiel zeigt, dass die Bewässerung zwischen 2 Uhr und 6 Uhr morgens für jeweils 5 Minuten angeht und danach jeweils für 1 Minute ausgeht. Dieser Vorgang ist für Montag, Mittwoch, Donnerstag und Sonntag eingestellt.

5. Bewässerungsverzögerung

Wenn das Wetter regnerisch ist und somit keine Bewässerung notwendig wäre, können Sie eine Bewässerungsverzögerung von 24/48/72 Stunden einstellen.



WARNUNG

1. Bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt sollten die Zeitschaltuhren entfernt drinnen gelagert werden, um mögliche Frostschäden zu vermeiden.
2. Bitte reinigen Sie die Filter regelmäßig und ersetzen Sie sie, wenn sie abgenutzt sind.
So verlängert sich die Lebensdauer.
3. Platzieren Sie den Timer nicht in einem unterirdischen Ventilkasten/Keller, oder sonstwo, wo Ihr WLAN-Signal behindert wird.

FAQ

F: Ich möchte das Gerät als Schalter zum Ein- und Ausschalten des Wassers verwenden. Gibt es manuelle Funktionen?

A: Ja, es gibt am Controller eine Taste zum manuellen Ein- und Ausschalten.

F: Wenn ich die Stadt verlasse und das System außerhalb meiner Reichweite ist, bewässert es dennoch?

A: Dieses System funktioniert nur innerhalb der WLAN-Reichweite, stellen Sie also sicher, dass Gerät in Reichweite Ihres Internetrouters ist, dann kann es von überallaus gesteuert werden.

F: Befinden sich Batterien in der Verpackung? Wie lange dauert es bis ich die Batterien ersetzen muss? Wie tausche ich die Batterien aus?

- A:
1. Im Lieferumfang sind keine Batterien enthalten.
 2. In der Regel beträgt die Laufzeit der Batterien bis zu 12 Monate.
 3. Einfach das Batteriefach auf der Rückseite herausziehen
und die Batterien einlegen bzw. wechseln.

F: Ist das Gerät mit Alexa und Google Assistent kompatibel?

A: Ja, Sie können die „Timer EIN und AUS“ Funktion mit Alexa oder Google Assistant steuern.

Konformitätserklärung

Hersteller: Enstore GmbH, Rudolf-Diesel-Str.7, 71154 Nufringen, Deutschland.

Dieses Produkt entspricht den folgenden Europäischen Richtlinien.

EMC Directive 2014/30/EU

RoHS 2015/863EU

ENTSORGUNG:



■ Gemäß den Bestimmungen des Gesetzes über Elektro- und Elektronik-Altgeräte ist es verboten, Elektromüll zusammen mit anderen hausüblichen Abfällen zu entsorgen. Beachten Sie dazu die Kennzeichnung mit der durchgestrichenen Mülltonne. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, trennen Sie bitte Elektro Altgeräte von anderen Abfällen und recyceln Sie sie verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwertung zu fördern. Weitere Informationen über den Ort und Methode, für ein umweltverträgliches Recycling, erhalten Sie bei Ihren örtlichen Behörden bzw. auf dem Recyclinghof.

Hersteller: Enstore GmbH, Rudolf-Diesel-Str.7, 71154 Nufringen

Email: info@enstore.de